MÓDULO 2: MANUTENÇÃO DOS AERADORES

Duração: 2 horas

Objetivo: Ensinar como manter os aeradores em boas condições para prolongar

sua vida útil.

1. Cuidados Preventivos

- **Limpeza periódica:** Remova sujeira, algas e outros detritos que possam obstruir as hélices e o motor.
- Inspeção do motor: Verifique se há superaquecimento, ruídos incomuns ou redução da eficiência.
- Checagem de componentes elétricos: Certifique-se de que os cabos e conexões estão intactos e sem desgastes.

2. Substituição de Peças

- Troca de hélices desgastadas: Se houver rachaduras ou deformações, substitua imediatamente.
- **Verificação do motor e rolamentos:** Se notar vibração excessiva ou redução no desempenho, revise e substitua se necessário.
- **Uso de peças originais:** Sempre utilize componentes recomendados pelo fabricante para evitar perda de eficiência.